

# Mikrosegment Ready DIY

*Du trenger:*

- Malerulle
- Sparkelspade/Mikrobrett
- Slipepapir (240 på fine, 80 på base)

1.

## *Klargjøring av underlaget*

Underlaget må være fri for mangler, bom i fliser, uten fukt, være stabilt og rengjøres for fett, støv osv. Fjern utstående ujevnheter. Hold verktøy, utstyr og underlaget rent under hele prosessen. Utstyr rengjøres med vann.

2.

## *Primer*

Rull på primer på alle overflater som skal behandles med mikrosegment. Vent til primeren er tørket før du går videre.

3.

## *Mikro Fine Ready*

Dypp rullen godt i blandingen. Rull på ett tykt lag på veggen, og dra av med en sparkelspade/Mikrobrett til veggen er slett og fin. Mesteparten av ujevnheter skal jevnes ut til en slett overflate. Blir det bobler kan du dra over litt til. Jobb med ca. 1 kvm av gangen.

Når overflaten er tørr (2-6 timer) sliper du forsiktig med ett slipepapir før neste strøk påføres. Legg nå på litt tynnere enn på første strøk. Jevn ut med en sparkelspade/Mikrobrett. Slip forsiktig over når overflaten er tørr (2-4 timer) Veggen er nå ferdig til tørre rom. Skal det påføres lakk venter man i 24 timer før denne påføres.

4.

## *Polyrethane Lakk*

Dersom overflaten skal tåle vannsøl og slitasje påføres 2 lag med polyrethane lakk med en mikrofibrerulle. Rull på kryss og tvers 1 tynt lag slik at underlaget mettes godt.

Vent 6 timer før neste lag påføres. Blir det luftbobler i overflaten kan dette pusses forsiktig bort med ett 300-1000 papir. Overflaten er klar til å tåle søl og slitasje etter egnet herdetider. Se under.

Dersom underlaget har store ujevnheter i seg anbefales det å slette av med *Mikro Base Ready* først. Har underlaget skjøter bør det gjøres tiltak for dette. Evt. bruke ett nett før basen.

Husk å rulle alle ender/innganger for eksempel ned i hullet hvor vasken/steke toppen skal.

## *Forsiktighetsregler:*

Bruk av hansker og maske anbefales. Gulv må herde i 24 timer før man går på det. 28 dager før man bruker det hardt. 10 dager før det søles vann og andre væsker. Vent 28 dager før varmekabler skrues gradvis på.