

DecoBASIC fine, medium, base, eksteriør

Du trenger:

- Malerulle
- Sparkelspade/Mikrobrett
- Slipepapir (240 på fine, 80 på base)

1.

Klargjøring av underlaget

Underlaget må være fri for mangler, bom i fliser, uten fukt, være stabilt og rengjøres for fett, støv osv. Fjern utstående ujevnheter. Hold verktøy, utstyr og underlaget rent under hele prosessen. Utstyr rengjøres med vann.

2.

Primer

Rull på primer på alle overflater som skal behandles med mikrosemert. Vent til primeren er tørket før du går videre. (1-2 timer)

3.

DecoBASIC fine, medium, eksteriør

Fine/medium/eksteriør pulver blandes med Resin og farge. Ca 1 liter resin per 3 kg pulver + evt litt vann, men her kan man justere litt i forhold til vegg, gulv etc. Men blandingen skal ikke være rennende eller tørr. Husk at mengde farge også er væske. Fine skal ha en sjokolademousse konsistens. Får man mye striper er blandingen for tynn. La den svulle 5 min før bruk. Visp opp.

Legg tynne lag og la de tørke mellom hvert lag.

Man sliper med 180-240 papir mellom strøkene. Maskin kan brukes med forsiktighet. Siste laget med fine bør det unngås. Støvsug mellom hvert lag. Pass på å ikke pusse ned til basen. Dette vil synes godt når lakk påføres.

Legg massen på ett mikrobrett å dra ut. Her vil resultatet synes i forhold til pålegging. Eks, legg på i halvmånebevegelser. Legg vått i vått og unngå å gå tilbake da overflaten begynner å tørke etter kort tid. Her er det mange teknikker. Legger du på for tykt oppstår det bobler, dra da over igjen til disse blir borte. Ca 0,5 mm per strøk, så det skal legges tynt.

- Mye liv – legg tynne lag
- Mindre liv – legg tykkere lag
- Lite liv – legg med plastbrett eller medium

- Tips innvendige hjørner. Legg på 1 vegg, la den tørke før neste vegg i samme hjørne legges. Da blir hjørnene fine.

4.

DecoLAKK

Denne er 2-komponent og blandes 1 l + 2 dl. (0,5 l + 1 dl) 2 strøk. Dersom overflaten skal tåle vannsøl og slitasje påføres 2 lag med DecoLAKK lakk med en mikrofiberrulle. Rull på kryss og tvers 1 tynt lag slik at underlaget mettes godt.

Vent 6-8 timer før neste lag påføres. Blir det luftbobler i overflaten kan dette pusses forsiktig bort med ett 300-1000 papir. Overflaten er klar til å tåle søl og slitasje etter egnet herdetider. Se under.

Dersom underlaget har store ujevnheter i seg anbefales det å slette av med *DecoBASIC base*. Har underlaget skjøter bør det gjøres tiltak for dette. Evt. bruke ett nett før basen.

Husk å rulle alle ender/innganger for eksempel ned i hullet hvor vasken/steke toppen skal.

Forsiktighetsregler:

Bruk av hansker og maske anbefales. Gulv må herde i 24 timer før man går på det. 28 dager før man bruker det hardt. 10 dager før det søles vann og andre væsker. Vent 28 dager før varmekabler skrues gradvis på.