

DecoMETALL rust

Du trenger:

- Mikrobrett, sparkelspade, pensel eller Malerulle
- Visp på drill
- Spruteflaske/Dyseflaske
- Malerulle, bøtter, maskeringteip

1.

Klargjøring av underlaget

Underlaget må være fri for mangler, bom i fliser, uten fukt, være stabilt og rengjøres for fett, støv osv. Fjern utstående ujevnheter. Hold verktøy, utstyr og underlaget rent under hele prosessen. Utstyr rengjøres med vann. Er underlaget ujevnt bør det behandles med 1 strøk med base først. Er underlaget malt i lys farge kan veggene med fordel males i mørk farge først.

2.

Primer

Rull på primer på alle overflater som skal behandles med mikrosegment rust. Vent til primeren er tørket før du går videre. (1-2 timer)

3.

DecoMETALL

Bland pulver sammen med resin (5 kg pulver per 2 liter resin) Kan blandes i ønsket konsistens, bare ikke for bløt eller altfor tørr. Påfør blandingen med ujevne bevegelser. Legger man tynt noen steder og tykt andre steder vil man få større effekt av rusten.

La overflaten tørke/evt spray på våt vegg.

Spray på activator på området som skal rustes. Pass på å ikke spray for systematisk. Man kan spraye flere ganger for å jevne ut resultatet. Blir det for mye rust, kan man stedvis legge på tynne lak med mikrometall igjen. Lag en prøveplate.

4.

DecoSEALER

Når overflaten er tørr (min.48 timer, men prøv på en liten plass først å se at activatoren er ferdig. Er den det har veggene en mørk, gjyllen overflate etter ca 2 timer)

Rull på kryss og tvers for å mette overflaten. Overflaten er nå klar for tørre rom.

5.

DecoLAKK

Denne er 2-komponent og 1 l + 2 dl. (0,5 l + 1 dl) 2 strøk. Dersom overflaten skal tåle vannsøl og slitasje påføres 2 lag med polyurethane lakk med en mikrofibrulle. Rull på kryss og tvers 1 tynt lag slik at underlaget mettes godt.

Vent 6-8 timer før neste lag påføres. Blir det luftbobler i overflaten kan dette pusses forsiktig bort med ett 300-1000 papir. Overflaten er klar til å tåle søl og slitasje etter egnet herdetider. Se under.

Dersom underlaget har store ujevnheter i seg anbefales det å slette av med *DecoKLAR base* først.

Har underlaget skjøter bør det gjøres tiltak for dette. Evt. bruke ett nett før basen.

Husk å rulle alle ender/innganger for eksempel ned i hullet hvor vasken/steke toppen skal.

Forsiktighetsregler:

Bruk av hansker og maske anbefales. Gulv må herde i 24 timer før man går på det. 28 dager før man bruker det hardt. 10 dager før det søles vann og andre væsker. Vent 28 dager før varmekabler skrues gradvis på.