



DecoPRIMER ABS, DecoPRIMER NO ABS, DecoPRIMER Epoxy

Primer for alle underlag:

- **DecoPRIMER ABS** for sugende underlag som for eksempel gips.
 - **DecoPRIMER NO ABS** for ikke sugende underlag som for eksempel flis.
 - **DecoPRIMER Epoxy** for underlag som kan få fuktighet underifra.
- Fås i 1 liter (10kvm) og 5 liter (50kvm). Epoxy kun i 3 liter.



DecoKLAR Base, DecoKLAR Base XL

Grovmasse til ujevne underlag:

- **DecoKLAR base** brukes på ujevne underlag 0-3 strøk.
- **DecoKLAR base XL** brukes på mer ujevne underlag, flis etc.

Fås i 6 kg og 17 kg (base xl kun i 17 kg) Kvm avhenger av underlaget.



DecoKLAR Medium

Overflate behandling medium:

- **DecoKLAR medium** brukes på topp med litt grov struktur.

Fås i 6 kg (10 kvm) og 17 kg (20 kvm)



DecoKLAR Fin

Overflate behandling fin:

- **DecoKLAR Fin** brukes på topp med helt fin struktur.

Fås i 6 kg (10 kvm) og 17 kg (20 kvm)



DecoLAKK matt, DecoLAKK silkematt, DecoLAKK blank

Lakk til alle overflater for søl og slitasje:

- **DecoLAKK matt** gir ett matt utseende.
- **DecoLAKK silkematt** gir ett halvblankt utseende.
- **DecoLAKK blank** gir ett blankt utseende.

Fås i 1 liter (10kvm) og 5 liter (50kvm) 2 komponent.



DecoNETT

Glassfibernet for overflaten med muligheter for bevegelse:

- **DecoNett** brukes på for eksempel sprukket betong, plater med skjøter etc.

Fås på rull på 50 meter (50kvm)